ERSATZTEIL-LISTE SPEWE 790GT

1	1900297	Anschlagreiter links	
2	1900298	Anschlagreiter-Schiene mit Skala	
3	1901831	Auflageschiene links mit Skala	
4	1900374	Auflageschiene rechts mit Skala	
5	1900288	Drahtführungsrolle 16x5mm	
6	1901829	Exzenterscheibe schwarz	
7	1901758	Flügelgriff M6 zu Tiefenbegrenzer	
8	1901835	Reiter in Führungsschiene	mit Griffmutter
9	1200047	Geländerhalterung mit	Klettband & Sterngriffen
10	1900849	Griffmutter 60-M6	
11	1900503	Kippschalter	
12	1900158	Kippschalter-Schutznippel	
13	1901199	Kugelrollschieber O, mit Drahtrolle,	Zugfeder, Befwinkel
14	1901200	Kugelrollschieber U, mit Drahtrolle,	Zugfeder, Befwinkel
15	1900475	Folienskala 1m, Re 0-100	
16	1900476	Folienskala Alu 50cm, Li 50-0	
17	1901838	Rändelschraube Metall M6x16	
18	1900654	Reiter für 90° 19x24mm, mit	Schraube M5x10mm
19	1900653	Reiter für Gehrung 35x24mm, mit	Rändelschraube M5x12mm
20	1900375	Schutzpuffer mit Schraube M5x12	
21	1900376	Sterngriffmutter 28-M6-S	
22	1900587	Sterngriffmutter 32-M6	
23	1900310	Tiefenbegrenzer komplett	
24	1900370	Trafo RKT 26.6V, 150VA, mit	3m Gummikabel
25	1900247	Zurrgurt mit Hacken	
	ohne Bild:		
26	1200018	Ersatzdraht 0,65 mm/20m,	Spulengrösse 40
27	1901907	Skala 0-20cm grau U-O	
28	1900467	Skala 0-20cm weiss O-U	
29	1902482	Sterngriff - Schraube M6x20	(Geländerhalterung)
30	1900588	Sterngriffmutter 28-M6	
31	1900521	Zugfeder	

